



Indications pour l'utilisation du mode d'emploi

Lisez attentivement le mode d'emploi avant la mise en service et conservez ce document. En cas de revente, transmettez le mode d'emploi à l'acheteur. Veuillez noter également les consignes de sécurité suivantes.

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité générales

Branchez l'appareil uniquement de la manière suivante :

- Brancher l'alimentation électrique, incluse dans la livraison, au réseau électrique à courant alternatif. Si le câble de raccordement est endommagé, vous devez le remplacer afin d'éviter des dangers. Si l'appareil présente des dégâts visibles, vous ne devez pas le mettre en service. Des réparations sur cet appareil ne peuvent être effectuées que par des spécialistes. Des réparations non conformes peuvent provoquer des dangers graves.

Débranchez le câble de raccordement

- avant chaque nettoyage et entretien
- après chaque utilisation

Veillez à ne pas couvrir les fentes d'aération.



Sécurité lors du fonctionnement de l'appareil

- Avant la mise en service, veillez à ce que les alimentations et la prise électrique soient sèches.
- Ne mettez jamais l'appareil en service avec des mains mouillées. N'exploitez l'appareil que sous surveillance.
- N'utilisez pas l'appareil sur des surfaces chaudes. Ne posez pas l'appareil à proximité des flammes ouvertes.
- Ne remplissez pas l'appareil directement avec des liquides. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
- Protégez l'appareil de la chaleur et de l'humidité.

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages résultant d'une utilisation non-conforme ou erreur de manipulation.

Utilisation conforme

Les produits à l'intérieur du box sont refroidis ou réchauffés à une température de 16 °C +/- 2 °C, compte tenu de la température extérieure. Pour la surveillance de la température, un thermomètre supplémentaire doit être posé dans le box.

Le contrôle et la surveillance de la température doit être effectué par l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité pour le contenu du box.

Description technique

Il s'agit d'un appareil de table compact qui maintient la température à 16 °C +/- 2 °C. La température extérieure **ne doit pas être en dessous de 0 °C ni en dessus de 30 °C**. Cet appareil refroidit et chauffe. Le refroidissement à effet Peltier est sans CFC et inusable, équipé d'un ventilateur pour la dissipation de la chaleur.

Utilisation

Avant l'utilisation du nouvel appareil, pour des raisons d'hygiène, nettoyez le box avec un chiffon humide à l'intérieur et à l'extérieur. Allumez, respectivement arrêtez l'appareil par raccordement au secteur de 230 volts.

Nettoyage et maintien

Attention! Avant chaque nettoyage de l'appareil, retirez le câble de raccordement de la prise électrique. Ne nettoyez jamais l'appareil sous l'eau courante ni dans l'eau de rinçage. N'employez pas des produits de nettoyage agressifs ou abrasifs, ni des objets durs pouvant endommager l'appareil. De temps en temps, nettoyez le box à l'intérieur avec un chiffon humide.

Données techniques

Tension de branchement : 230 V/AC

Puissance électrique : 30 W

Plage de température : 16 °C +/- 2 °C, température ambiante : 0 °C à 30 °C



SUISAG

Allmend 10 | CH-6204 Sempach | Téléphone +41 41 462 65 50 | sperma@suisag.ch | www.suisag.ch